

Anleitung Motorhaubenlifter

Für den Skoda Octavia 5E

Bestellsite

Kugelkopfzapfen

- 2-mal M6 Kugelkopf ca. 9 Euro
- 2-mal M8 Kugelkopf ca. 9 Euro
- **Empfohlener Gasdruckdämpfer**
- Stabilus 0825MV LIFT-O-MAT® Gasdruckfeder 500 Newton ca. 27 Euro

Werkzeug

- 10er Nuss mit Ratsche oder Ringschlüssel
- 10er Vielzahn Nuss mit Ratsche

Die 10er Vielzahn Bit/Nuss (*kann man auch behutsam mit einem T50 (Torx)*) leicht entfernen.



Dann mit einer Unterlegscheibe den M8 Kugelkopf handfest eindrehen

Die Schraube am Kotflügel mit einer 10er Stecknuss entfernen und den M6 Kugelkopf mit Unterlegscheibe Handfest eindrehen.



Danach, die Dämpfer ein Klipsen, wichtig ist das die Sicherungsspannen den Kugelkopf fest umschließen, so dass der Dämpfer nicht mehr vom Kugelkopf rutschen kann.



